

门窗开关传感器使用说明书

# 指示灯 主机 副机

产品介绍

# 配网设置







取下电池绝缘片通电

2.长按按键5秒后松开,绿色指示灯闪烁,传感器进入配网 状态。



### `

- 配网提示:

  •长按按键5-10秒进行配网,按下按键后绿灯常亮,5秒后绿灯熄灭,此时松开按键开始配网,10秒后松开按键不配
- 网。配网时间20秒左右,配网过程中绿灯闪烁。 •配网成功绿灯常亮5秒配网失败绿灯熄灭。

### 安装说明

1.您可以将产品安装在大门、窗户等场景,请将主副机分别 安装在固定的门框或者窗体上(建议安装在木质材料),具 体如下图所示。



- 不要安装在户外、基础不牢固或有雨淋的位置。
  - 请勿在门窗传感器附近摆放有磁性的金属或其他物体, 避免干扰传感器工作。
- 粘贴安装时,须确保与双面胶接触的表面光滑、平整、干燥、洁净。

## 技术参数

无线类型	Zigbee
工作电压	DC 3V(CR2032电池)
工作温度	-10°C∼+55°C
低电压预警	有
报警触发距离	23±5mm
产品尺寸	主机:52.6X26.5X13.8m 副机:25.5X12.5X13mm

# 限制元素或元素标识表 有毒有害物质或元素 汞铜 六价铬 (Pb) (Hg) (Cd) (Cr (VI)) 线路板 Ω

GB/T26572标准抑定的限量要求以下。

超出 GB/T26572 标准规定的限量要求。

- 本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
- O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在
- X:表示该有靠有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量

### 保修卡 保修政策

非保修政策

- 1.产品自售出之日起7日内,发生性能故障,消费者可以洗 择退货、换货或修理。
- 2.产品自售出之日起15日内,发生性能故障,消费者可以选 择换货或修理。

5.产品在使用过程中正常的褪色和损耗不在保修范围之中。

3.产品自售出之日起12个月内,出现产品质量问题,可为您 提供保修服务。

1.无"三包"凭证或超过"三包"有效期。 2 未按产品说明要求使用、维护和保管而造成的损坏。

3 未经我司授权拆修造成的损坏。

4 因不可抗力造成的损坏。

- 姓名
- 电子邮箱
  - 邮政编码 联系地址

故障现象

产品信息

用干售后服务)

退货 〇 更换 〇 维修 〇

用户存根联

用户信息(请用户填写真实信息,我司承诺用户信息仅

包装号SN

干售后服务)

电子邮箱

邮政编码

联系地址

需要服务

故障现象

受理日期

- 产品信息

厂家存根联

用户信息(请用户填写真实信息,我司承诺用户信息仅用

退货 〇 更换 〇 维修 〇

- - 包装号SN